# ENCYCLOPÉDIE

# CHIMIQUE

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

#### M. FREMY

Membre de l'Institut, professeur à l'École polytechnique, directeur du Muséum Membre du Conseil supérieur de l'Instruction publique

PAR UNE RÉUNION



#### ET NOTAMMENT DE

MM. H. BECQUEREL, répétiteur à l'École Polytechnique

BERTHELOT, sénateur, membre de l'Institut; BOURGOIN, professeur à l'École de pharmacie ERRTHELOT, Sénateur, memore de l'Institut; BUURGUIN, professeur à L'acose de pnarmacie CAMUS, directeur de la Compagnie du Gas; AD. CARNOT, directeur de la Johorstoire de l'École des Mines CHASTAIN, pharm. en chef à l'Abpital de la Pulé; CLOEZ, examin, de sortie à l'École polytech. BEBUZE, ingénieur en chef de samul, de l'État; BEBRAY, mombre de l'Institut DITTE, professour à la Faculté des sciences de Caen'; DUCLAUX, professeur à l'institut agron DUQUESNAY, ingénieur des manuf. de l'État; EUVERTE, direct. des forges de Terre-Noire

GAUDIN, anc. clave de l'École polytechnique, professeur de chimic: GRARD, directeur du Laboratoire municipal GRANDEAU, direct, de la station agron. de Nancy; L. GRUNER, insp. genéral des mines IERMINAUX, sous-directour de la manuf. des ginese de Saint-Obbain; JOANNIS, docteur és-sciences

HISHTAXX. son-dispendent de la sunant des gines de Sint-Gobiair, 20ANNS, doctare es-sciences
2010. I. 2011. Son de Sint-Gobia and Sint-Gobia

VIOLLE, prof. à la faculté des sciences de Lyon et VILLIERS, chef des trav, pratiques à l'École de pharmacie

### TOME V. - APPLICATIONS DE CHIMIE INORGANIQUE

5° FASCICULE. - EE VERRE ET LE CRISTAL.

Par M. J. HENRIVAUX Sous-Directeur de la manufacture des glaces de Seint-Gobain LC PHOIE

ATLAS

4 AUIT 23

#### PARIS

BIRIQUE

### DUNOD, ÉDITEUR

LIBRAIRE DES CORPS NATIONAUX DES PONTS ET CHAUSSÉES, DES CHEMINS DE FER. DES MINES ET DES TÉLÉGRAPHES

49. Quai des Augustins, 49

1883

Droits de traduction et de reproduction réservés

Nous avons marqué les figures de différents signes qui permettent de désigner les noms des éditeurs et des ouvrages auxquels ont été empruntés un certain nombre de figurçs et de planches intercalées dans cet ouvrage.

- (a) Jouver. Merveilles de l'industrie de L. Figuier (verrerie).(b) Masson, Le verre (Péligot).
- (c) Vo Morel et Go. Ouvrages de MM. J. Labarte et Deville.
- (d) QUANTIN. Mosaïque de M. Gerspach.
- (f) LABOULAYE. Guide du verrier de M. G. Bontemps.
  (g) LACROIX. Douze leçons sur la verrerie de M. Eug. Péligot. Chauffage par le gaz, par
- M. Lencauchez,

  (h) Frédéric Vieweg et fils. Glasfabrication Brunswick, Benrath, 1875.
- (i) BAUDRY. Musée de l'industrie de Belgique.
- (j) G. Lévy. Grandes usines par Turgan.
- (k) ENGELHARDT SCHE BUCHHANDLUNG. Freiberg, 1876. Gompendium der Gasfeuerung von Ferd. Steinmann.

### TABLE DES PLANCHES

#### CONTENUES DANS CET ATLAS

- Détails du malaxeur et des roues de broyage pour la préparation des matières premières pour la fabrication des produits réfractaires.
- 11. Machine à laminer la terre.
- III. Foyer à étages, système Michel Perret
- IV-V. Plan d'une poterie de produits réfractaires et de creusets, annexe d'une glacerie, verrerie ou cristallerie.
- VI. Modifications des valves et des arrivées de gaz et d'air pour les fours chauffés par le gaz.
- VII. Détails de ces valves à gaz.
- VIII. Four à gaz à 12, 14 creusets.
- IX. Plan et coupe de fours d'anciennes verreries chauffés au bois.
- X. Système de fermeture des ouvreaux dans un four à gaz de glacerie.
- XI. Four Boétius à 16 creusets.
- XII. Gazogène distillateur système Lencauchez.
  XIII. Détails de l'atelier et des appareils où l'on peut mélanger les matières vitri-
- fiables.


  XIV. Plan et coupe d'une halle de fusion et de coulage de glaces.
- XIV. Plan et coupe d'une halle de fusion et de coulage de glaces.
  XV. Opération de verser et de rouler le verre (coulage de glaces).
- XVI. Opération de verser et de rouler le verre (coulage de graces).
- XVII. Doucissage et racommodage des glaces.
- XVIII. Polissage des glaces à la main.
- XIX. Four à vanne (ou à cuve) à travail continu avec régénérateurs de M. F. Siemens, à Dresde.
- XX. Première et seconde modification du four à cuve de M. F. Siemens.
- XXI. Four à cuve à 4 compartiments, à 28 ouvreaux, circulaire pour fabriquer des verres de qualités ou de couleurs différentes.
- XXII. Soufflage et fabrication des verres à vitre (verres en plateaux).
- XXIII. Four à cristal de M. Monot, de Pantin.
- XXIV. Opération de filer les tubes en verre pour thermomètres, etc.
- XXV-XXVI. Four à gaz dit à courants opposés système Klattenhoff, récemment breveté.

Fig. 1.



Fig. 2. Bétail du support de l'axe horizontal. (Fig.2.)

(Fig.1) Cylindre malaxeur










Appareil de broyage pour matières dures




- A Arbre vertical portant les couteaux B Couteau inférieur destiné à racler le fond de la tinne.
- C Enveloppe en forte tôle de fer, divisée en deux parties semi-sphériques et rassemblées l'une sur l'autre à l'aide de joints croisés et boulonnés
- D Petite porte de sortie de la pâte F Fourcheue d'assemblage des porte-
- couteaux sur l'axe . G Lames d'acier coupantes pour diviser
- I Clavette d'assemblage des porte-couteaux sur l'axe.

- A Roue motrice
- B Arbre vertical D Meule verticale en fonto
- D' \_\_\_\_\_\_ id \_\_\_\_\_\_\_\_ frés E Meule horizontale en grès
- F Enveloppe de la meule E G Crapaudine
- H Support mobile de l'arbre des meules C Plaques de fonte maintenant les meules .




### MACHINE A LAMINER LA TERRE

Echelle de 1/10





## FOYER A ETAGES . MODÈLE Nº4.

Système Michel Perret



Echelle de 200 Rez-de-Chaussée





L'égende \_Rez-de-Chaussèe.

- A Monte-charge remontant les terres du Magasin place au sous-sol or desservant les étages supérieurs pour amener les tuiles et briques au four B . B Four à cuire les produits réfractaires.
- C Coffres pour l'approvisjonnement des terres remontées du sons-sol
- D Atelier d'épluchage des terres
- D. Mether a epitalogy des torres ophichees destinoes à passer au broyeur F.

  F. Meules destinées à broyer les terres avec chaîne à fodets.
- peur le tamis G . G Tamis
- H Coffres contenant les terres broyées et tamisées pour le
- mėlangeur I . I Macline à mélanger les terres avec chaîne à fodets pour le malaxeur J.
- J Malaxeur.
- J MAINECEI.

  K Presse à mouler les creusets ou briques.

  L Moute-charfe desservânt le mulicacur et destiné à dessendre les terres à la core pour le pourrissafe; à les remantes au res-che-chaussée pour la machine à laminer M, et au l'Elafe. ă la fabrication des creusets
- N Machine a vapeur
- O Chandières

### Legende\_1º Etage (Fabrication des creusets)

- A Monte-charge destiné à descendre au Four du rez-de-chaussée
- les tuiles et les briques fabriquées au 2 ª Etafe L. Monte-charfe remontant au l'Etafe les terres laminées au res-de-chausere et y descentant les creuerts. Ce monte-charfe dessert aussi le 2 <sup>ème</sup>Etafe suivant la proximité des tules et briques à descendre au four du rez-de-chanasee

- ret de chauseer


  B. Flace du l'opteur a s. D. Voice Decauville avec perteurs
  c, errent de funceaux aux creusets
  C. Flace du l'opteur avec disposition ambigue de voies
  et porteurs
  DD Voies hirres pour le cervace des characts perteure
  EEC Chauthre chande avec une voie Decauvillo pour chacoin
  des potiers. Cotte chambre est destines é sécler los
  creuses remerates un le famo pour permettre la dessication du fand. L'Entre de cette chambre est en F
- TTT Treuls de tirage .

  rr Rideaux mobiles, destinés à fractionnés l'espace libre et à différencier la température

Une gaine dessert le 2m² & le 3m² Etage
elle a au Z<sup>m</sup>º Etage... 015







### Sous-Sol ( Echelle 1/500



- A Monte-charge
- B Broyeur
- C Mélangeur.
- D Chambre chaude
- E Malaxour.
- B Cave à pontrir les terres
- L. Monte-charge remantant les terres, de la cave an rez-de-chaussée.
- C Magasin aux terres
- A Monte-charge remontant les terres du Magasin au rez-de-chaussée
- RRR. Refards servant à descendre les terres au Mafasin.



Gaîne débouchant an plafond. \_\_\_\_ do\_\_\_\_sol \_ X


Sections des prises d'air froid = 0,40 \_\_\_\_d°\_\_\_ cheminées .\_\_\_\_ = 0,06

Il y a une faine de ventulation qui desser sous-sol et le 1 tetafe et doit avoir :





### MODIFICATIONS DES ARRIVÉES DE GAZ ET D'AIR.



Elévation .

Vue en dessus


# DÉTAILS DE LA VALVE A GAZ

Echelle de 1/20



b du Plan (Pl 1)








### FOUR A GAZ A 12, 14 CREUSETS.

Scholle de Vicos


Coupe longitudinale

Counc transversale








#### ANCIENNE VERRFRIE CHAUFFEE AU BOIS





- Fig. 1.— Coupe d'un four de verzerie au bois, avec toutes les dépendances sur les lignes ponctiones. Als des plans géométraux, de, a lintérieur du four; béb, pétiles aractés pour contenir les pois dans lesqueis sont pércès les ouvraix ou trois par lesqueis on puire la matière; coc, pois dans lesqueis sont pércès les ouvraix ou trois par lesqueis on puire la matière; coc, pois de la caute de la chair de la contrait de la chair de la
- Fig. 2. Plan d'un four de petite verreire pris au niveau de l'arche. a, chemin de l'arche, b, cuil de la couronne pour donner de la chaleur à l'arche, ce, polite portes pour mettre les produits fabriqués à l'arche; dédi, trous pour communiquer l'air à l'arche; cee, piles ou couronne du four construites en briques; ff, disposition des forrasses ou caisses de tôle pour les demandres des prédits fabriqués dans l'arche à la cuison; gri, pieu son petit sons leur les demandres des prédits fabriqués dans l'arche à la cuison; gri, pieu so petits unus leur de sommer les prédits de la cuison; gri, pieu de couronais par lequis les ouvriers puisent la matière dans le pois; i, talus des lisards.
- Fic 3. Coupe de la cave à braise prise sur le talus et en face des tisards. a, face du tisard; b, tisard ou trous par où l'on met le bois; c, cave à braise; d, construction de la voûte et cave en briques.
- Fic. 4. Plan du four au niveau des pots. ass, disposition des différents pots sur le bac dans le four; b, bane du four pour sontenie les pots; c, oil du titant pour donne le chaleur dans le four; d, pot du canton pour la cuite du verre; e, pot de verre du travail; f, g, pot de verre de fonte; h, pot de verre brun; mem, avereaux cu trous par lesquals les ouvriers puisent la 'matière; rans, petits ouvreaux à pontis; oco, plans des piles à ouvronnes en briques; ppp, massife en briques; ppp, massife en briques; ppp, massife en briques pour soutenis l'arche; qs, inche pour la cuisson des aliments des ouvriers; r, porte de communication par-dessous l'arche; es, stuls du tisard; il, joues ou petits mures en terre pour garantir les ouvriers de la chaleur des ouvreaux.















Get a janeal se empase d'une chaîne s'épédes A servant à élever les matières broyèes que leu les classe dans les trémes B et C. Ces matières sinsé eleviée tembent dans une trémie mobile D qui les classe dans des lofes en loss E. P.P.P.P.P. servant doundains, alée sont ensuite reprises par poirtes dans de petite base et présent à la leucolie F. Après cett spiration, on vide les petite bas dans lettings de les matières plantes dans lemendagent f. C. melantifere qua notat que d'entre par maute ac compase d'un cylindre qui, al Intérieur enfirme une hélie conduisant les matéries antivadates par la terme de Son encenneu de solé des portes 1 ces petites les on mobiles dans le sans and el la circultivense de miliantifeur jelles s'auvrent et se feurient sans intervenure le marche de l'appareil. On les surve pour faire entonde le melantife dans une trivis J. Le miliafique réant complétement vide , on terme les portes 1 pour recommencer un nouveau mélanfe. les matéries contenues dans la trémie J. tembent en ouvrent la filssiére K dans de petit seneaux L que matéries contenues dans la trémie J. tembent en ouvrent la filssiére K dans de petit seneaux L que matéries contenues dans la trémie J. tembent en ouvrent la filssiére K dans de petit seneaux L que matéries contenues dans la trémie J. tembent en ouvrent la filssiére K dans de petit seneaux L que matéries.

DESCRIPTION .

### COUPE ET PLAN D'UNE HALLE DE FUSION ET DE COULAGE DES GLACES .





Cette figure représente la table accompagnée des différents outils et instruments qui servent aux opérations que la vignette représente, lesquels sont cachés dans la vignette par différents ouvriers.

On remarquera dans cette figure que le rouleau est placé auprès de la carcaise, et est amoné var l'extremité de la table opposée à la carcaise où il reste stationnaire sur un support en hois fixé contre la table. Cette manière de faire avait de graves inconvénients; d'une part del imit le diamètre de ce rouleau, archasous daquel on était obligé de pouser la giace dans la carcaise. Ce rouleau ne devait pas descendre trop en contre-bas de la table à cause du poids à remonter sur la table.

Fig. 9, 10. — Autres grapinours disposés derrière les rouleaux et se préparant à dét tripples après le plene coulée. Fig. 11. — Teneur de manivelles. Fig. 12. — Tieure essyant la table avec sa croix. Fig. 12. — Divers essyant la table avec sa croix.

В


En 1858 seulement, pour faciliter le versage, on plaça la « poience » ou grue fixe en ta table. On donne à la table une légère pente vers la carcaise (le contraire de ce qui se précédemente) le le rouleau sui cette pente pour le laminage.

Les rouleaux en ce moment ont 3º,50 de long et 0º,50 de diamètre; trop lourds pour manouvrés à brax, on imagina alors un treuil roulant sur voie ferrée, entre la table et caise, et tirant régulièrement le rouleau par le jeu de ses manivelles. Ce treuil repoit le caus, l'emporte et fait place à l'utile qui roule sur les mêmes rails.

Peu de temps sprès on remplace la pouleone the peu mêmes rails.

Peu de temps sprès on remplace la pouleone the peu même pres mobile se déplacait de la table, et des qu'il est veré, le remporte avec la plus grande facilité, dégageant l'accès de la table, de squ'il est veré, le remporte avec la plus grande facilité, dégageant l'accès de la table. Ces changements sont dus à l'initiative de M. H. Biver.







### OPÉRATION DE SORTIR LES GLACES DES CARCAISES


В

Fig. 1. — Groenet propre a urer i longueur du manche. Fig. 2. — Règle divisée en pouces. Fig. 3. — Equerre. Fig. 4. — Mâchoire. Fig. 5. — Marteau d'équarrisseur.

- Fig. 1. Crochet propre à tirer les glaces de la carcaise, dont on voit en AB le reste de la Fig. 6. — Yue du marteau par son extrémité. Fig. 7. — Bricole. Fig. 8. — Égrugeoir ou pince à égruger. Fig. 9. — Coste ou chantier rembourré. Fig. 10. — Diamant en rabot.








### POLI DES GLACES

Le haut de cette planche représente un atelier of plusieurs ouvriers sont occupés, les uns en à d'esser de grandes glaces; sur le banc de roue, un en è et un autre en cà en d'esser de plus petites; sur le banc de moile, un autre en d'à préparer sa glace devant être d'essée : dans le fosid de l'atélier en c-st le dépêt des glaces brutes. P.G. 1.— Ranc à d'esser des petites glaces. —AA, la tablie, BB, etc., les tréceux; CG, la pierre de liais; 10), etc., les glaces inférieures, qu'on appelle leué; EE, les glaces supérieures ou dessus; FF, les tablettes; GG, les moellonnages; HM, es chàssis de bois; II, etc., les hommes. Pic. 2. — Partie inférieure de la table. — AA, les traverses de longueur; BB, les traverses de largeur; CG, la feuillure; D0, ctc., les traverses inférieures; EE, le fond de la table.






Le haut de cette planche représente l'atelier où l'on polit les glaces; c'est la même man auvre partout, qui consiste simplement à tirer et pousser alternativement la moletie à polir sur tous les traits du grés que portent les glaces.
Fig. 1. — Eubli à polir. — AA, l'établi; B, la traverse; C, le support; DD, les pierres de liais.
EE, la glaces; P, la molete à polir; G, le manche de la molet; Hil, etc., la fèche; l, la boli de la fièche; l, la table supérieure. LL, les supports de la table supérieure.
Fig. 2. — Pierre à glace. — A, la pierre B, la glaces sediée.
Fig. 4. — Demi-flèche supérieure. — A, le bout du côté de la pointe; B, le hout du côté de la jonction.
Fig. 6. — Demi-flèche inférieure. — A, le bout du côté de la molette à polir; B, le bout du côté de la pointe.
Fig. 6. — Bolit de jonction.
Fig. 6. — Bolit de hébel. — A, la tête; B, la pointe.
Fig. 9. — Nolette à poir. — A, la rainure du manche.
Fig. 9. — Nolette à poir. — A, la rainure du manche.
Fig. 10. — Molette à polir. — A, la rainure du manche.
Fig. 11. — Molette de drap.




### FOUR A VANNES A TRAVAIL CONTINU AVEC RÉGÉNÉRATEUR DE FRIEDRICH SIEMENS A DRESDE.



### 25 MODIFICATION DU FOUR A CUVE.

Four à un seul compartiment.

Coupe longitudinale à travers la cuvette et le régénérateur




Course beginned by suiting GH




### 1REMODIFICATION DU FOUR SIÉMENS A CUVE.

Rapprochement des ouvertures d'entrée de gaz et d'air, l'air étant au-dessus du gaz.



Mouvement du verre allant de l'ouvreau d'enfournement 1 à l'ouvreau de cueillage 2.




Coupe à travers un trou de travail.

(2022 02) And ing A Broise & Courtser, 43, R de Dunkerque, Paris

### FOUR A 4 COMPARTIMENTS, 28 OUVREAUX

pour fabriquer des verres de qualités ou de couleurs différentes .




Encyclopédie chinique \_ Henrivaux .Verrerie .

PLANCHE XXII.



Fig. 1. Intérieur d'une halle de verres soufflés (verres en ploteaux).



Plat de verre prêt à être emballé. — a, œil de bœuf, ou noix faisant le centre du plat.



Plat de verre emballé dans le panier. — a. plat de verre; b. paille servant à soutenir le plat dans le panier pour l'empêcher de se casser; c, bâtis du panier à emballer les olats de verre.




a, ouvrier verrier occupé à poser le plat fait sur la pelote, ce que l'on nomme peloter; b, plat de verre fini posé sur la pelote pour être mis ensuite dans le four pour recuire; c, pelote ou tas composé de cendres et petites braises.



a, ouvrier occupé à ouvrir, au grand ouvreau, la bosse pour en former le plat. Cette opération se fait très vivement en tournant le pontis avec la bosse; b, bosse s'ouvrant au four en tournant; 6; joue pour garantir les ouvriers de la grande chaleur; d, ouverture du grand ouvreau.





a, ouvrier occupé à mettre avec la fourchette dans le four à recuire les plats finis qu'il a pris sur la pelote; b, plat de verre poés sur la fourchette pour être mis dans le four à recuire; c, pelote su laquelle on vient de prendre le plat; d, entrée du four; e, pile de plats de verre qui recuisent dans le four. f, fourchette pour mettre les plats de verre dans le four.




a, ouvrier occupé à tourner vigoureusement la bosse déjà ouverte pour finir de l'étendre et en faire un plat ou tablé de verce, ensuite le porter à la pelote, ce que l'on nomme porter à la pelote; b, service de la mitaine dont as sert le verier pour tourner le plat; c, plat de verre prêt à tre mis sur la pelote: d, pelote ou tas aplati de la grandeur du diamètre du plat pour recevoir le plat fin. Cet sas et composé de cendres et petites braises mélées.

## FOUR DE Mª MONOT A LA CRISTALLERIE DE PANTIN .







#### Légende

leg 1. Viu in clavation du finu cuivant, son grand axe 1. a the immer est caucée, fig 2. Section verticale passant par le grand axe 1/g 3. Pien et coupe à 80 andessus du siège à dans le grand axe 1/g 3. Pien et coupe à 80 andessus du siège à gind 6 pariseurs à air l'impo canaeux à air l'eng calanaeux à l'engle de l'autre de siège à da funt pien de figure qu'en reveau sebantifier les pièces à puller 3, entre de sa demanée à prandiée pour l'introduction à personne manifer sur les creurs à 1 couronne ma setties de s'éterminée à madifer à voires de colleur o d'hemine d'appé ji d'épiter décette temmes q'intéraction du combustible g'massifis supportant l'écture à scèce de fair à le griffe L'unnelles qu'enfesseur l'expression l'écture à scèce de fair à le griffe L'unnelles qu'enfesseur l'entre s'accè de fair à l'egit le tronnelles qu'enfesseur l'entre s'accè de fair à l'egit le tronnelles qu'enfesseur l'entre s'accè de fair à l'egit le tronnelles qu'enfesseur l'entre s'accè de fair à l'egit le tronnelles qu'enfesseur l'entre de collection de combustible g'massifis supportant l'entre à scèce de fair à l'egit le tronnelles qu'enfesseur l'entre de collection de confesseur de collection de confesseur l'entre de collection de confesseur de collection de confesseur l'entre de collection de confesseur de collection de confesseur l'entre de collection de collection de confesseur l'entre de collection de collection








Fig. 1. — a, maître ayant soufilé la poste et la roulant sur le banc; b, poste; c, canne; d, banc.

o, oan...

Fig. 2. — Jeune ouvrier ayant formé le pontis pour recevoir la poste et l'aplatissant sur le marbre posé sur le banc. — a, pontis; b, marbre; c, banc.

Fig. 3. — Maltre et petit garçon rafraichissant le bout de la poste et le pontis pour les attacher

ensemble. — a, maitre; b, petit garçon; c, canne où est attachée la poste; d, pontis; e, bafic. 4. — afraitre; b, petit garçon; c, canne où est attachée la poste; d, pontis; e, bafic. 4. — Maitre posati le pontis et la poste.

Fig. 4. Maitre posant la poste sur le pontis. — b, petit garçon recevant sur le pontis la poste c, pontis; d, poste.

Fig. 5. — Maitre et petit garçon filant la poste pour former les tubes de baremètre, ce qui se

fait en marchant doucement chacun de son côté, et les faisant poser, en se baissant chacun de son côté, sur des buchses ou priettes pouées à distance (gelle pour les receveirr — e, matter tirant le pontis; l. poste posée sur le pontis et le filant; c. fil de la poste prenant la forme d'un tube cress, parce que la poste a dés ouffice avant d'être filée ou tire; é, pletif gront tennat la canne et adiant à tirer; é, canne; ff, lubes poés sur les bùches ou pivettes pour les faire révoire; les phieses que pour les tabes.

Fig. 6. — Maître et petit garçon occupés à couper les tubes de longueur à l'aide d'une pierre à fissil, pour être mis ensuite en paquets. — aa, jeunes ouvriers coupant les tubes; b, maître transportant les paquets de tubes; ccce, tubes prêts à être coupés; dddd, bûches ou pivettes pour recevoir les tubes.

